


①ホックの打ち方




①生地に穴を開けます。
※ちょうどボタンが入る
程度の穴を開けて下さい
使っている道具は
穴明け専用の物です。



⑤ バネを生地の上に置き
ボタンとバネで
生地を挟みます。



②手打ち具の皿を置きます
※下が傷ついてしまう恐
れがございます。注意
して下さい。




⑥ 木槌又はプラハンマーで
数回に分けて
細かく潰して下さい。


※手打ち棒は垂直に立てて
使用して下さい。



③皿の上に、ボタンを
置きます。



⑦ 完成です。



④ ①で穴を開けた生地を
乗せます。

何か分からない事がございましたら、
お尋ね下さい。

ハンドプレス使用方法

①下駒をセットします。




②上駒をセットします。



③ハトメをセットします。



④ハトメを取り付ける
布等をセットし、
座金をはめます。



座金は山になっている
ほうを上に出します。

⑤ハンドプレスでハトメを
打ちます。
しっかり力を加えて
下さい。



※必ずハトメをセッ
トしてから打って下
さい。空打ちすると、
駒を破損する恐れが
ございます。

完成



公式通販サイト
いますぐ購入できます